

# LAVAGE DE FILTRE

Le lavage de filtre doit être effectué 1 à 2 fois par mois selon la configuration du bassin, la fréquentation et lorsque la pression augmente de 0.3 bar sur le manomètre .  
Nettoyer le filtre après chaque nettoyage du bassin avec l'aspirateur.

## Procédure :

- 1 : Eteindre la pompe de filtration (le chauffage de la piscine et le traitement automatique si besoin),
- 2 : Mettre la vanne 6 voies la position LAVAGE ou BACKWASH, ouvrir la vanne égout si présente,
- 3 : Remettre la pompe de filtration en marche pendant 1 à 2 min ( jusqu'à ce qu'eau soit limpide dans le voyant de lavage ),
- 4 : Eteindre la pompe de filtration,
- 5 : Mettre la vanne 6 voies sur la position RINÇAGE ou RINSE,
- 6 : Remettre la pompe de filtration en marche pendant 30 secondes à 1 minute,
- 7 : Eteindre la pompe de filtration,
- 8 : Remettre la vanne 6 voies sur la position FILTRATION ou FILTRE,
- 9 : Fermer la vanne égout si présente, allumer le chauffage de la piscine et le traitement automatique si besoin, remettre la pompe de filtration en marche.

