

LAVAGE DU PRÉ-FILTRE DE POMPE

Le nettoyage du panier de la pompe doit être fait une fois par semaine et à chaque nettoyage du bassin avec l'aspirateur.

Un panier de pompe saturé diminue les performances et réduit la durée de vie de la pompe.

Procédure :

- 1 : Eteindre la pompe de filtration (le chauffage de la piscine et le traitement automatique si besoin),
- 2 : Mettre la vanne 6 voies la position FERMÉ ou CLOSED,
- 3 : Fermer toutes les vannes d'aspiration (skimmer, bonde de fond, prise balai),
- 4 : Ouvrir le couvercle de la pompe,
- 5 : Sortir le panier de la pompe et le nettoyer à l'aide d'un jet d'eau ,
- 6 : Remettre en place le panier de la pompe,
- 7 : Remettre en place le joint et vérifier qu'aucune saleté ne se place dans l'emplacement du joint,
- 8 : Remplir la pompe au maximum avec de l'eau,
- 9 : Remettre en place le couvercle de la pompe,
- 10 : Remettre en marche la pompe de filtration, attendre 5 secondes, ouvrir la vanne de bonde de fond franchement, attendre que la pompe se remplisse d'eau, ouvrir les autres vannes (skimmer et prise balai) une à une .